



## Anleitung: Float Plus Radsatz auf Bellyboat kleben

Vorbereitung:

alles Notwendige auslegen.

- Radsatz
- Klebepads
- Abkleband
- Farbbrenner oder Haartrockner
- PVC-Kleber (Bengar oder Saba 70T)
- Stift oder Marker zum Markieren der Pads



Position der Klebepads auf dem Schlitten der Räder.

Die Klebepads können in verschiedenen Formationen geklebt werden, je nachdem, was Sie bevorzugen. Achten Sie darauf, von welcher Seite die größte Kraft auf die Pads ausgeübt wird.





## Position der Pads auf dem Bellyboat

Wir empfehlen, die Pads so nah wie möglich am Griff zu platzieren.

Für eine optimale Stabilität empfehlen wir, die Räder so weit wie möglich auseinander zu platzieren.



---

## Markieren und Kleben

Halten Sie die Schiene mit den Stempeln fest und markieren Sie die Kanten der Stempel, wo es möglich ist. Schrauben Sie dann einen Stempel von der Schiene ab und markieren Sie die gesamten Kanten der Stempel.

Beim Kleben ist es ratsam, einige Meter innerhalb der markierten Linien zu kleben. So vermeiden Sie unnötige Kleberückstände an der Außenseite der Stempel..





## Kleben

Legen Sie die Schieber mit den Pads auf die Klebestelle und prüfen Sie, ob noch etwas abgeklebt werden muss.

Schleifen Sie die Pads und die Klebestelle leicht und reinigen Sie sie mit einem Reiniger, Aceton oder einem geeigneten Entfettungsmittel.

Bereiten Sie alles vor und tragen Sie eine Schicht des Klebstoffs auf das Boot auf.

Nicht zu dick und nicht zu dünn.

Nach dem Verkleben des Bootes entfernen Sie das Klebeband.



Tragen Sie den Kleber auf die Pads auf die gleiche Weise auf. Achten Sie darauf, dass auch auf die Ränder der Pads genügend Kleber angewendet ist.

Es ist ratsam, den Kleber auf dem Pads und dem Boot eine Zeit lang trocknen zu lassen, damit er nicht mehr nass und klebrig ist.





Das Erwärmen des Klebers auf den Pads und dem Boot beschleunigt das Zusammenkleben, also platzieren Sie die Anzeigen mit Präzision an der richtigen Stelle.

Der vielleicht wichtigste Teil des Klebens ist das Aufsetzen des Schlittens auf das Boot.



Schrauben Sie die Schieber vorsichtig von den Pads ab und drücken Sie sie fest an, insbesondere die Kanten. Kontrollieren Sie die Pads immer wieder und drücken Sie sie an, und kleben Sie sie gegebenenfalls mit Klebeband fest.

Sobald die Pads und ihre Ränder fest verbunden sind, ist es wichtig, den Kleber 24 Stunden lang aushärten zu lassen.

