



Handleiding verlijmen Float Plus wielset op de bellyboat

Vorbereiding:

leg alles wat nodig is klaar

- wielset
- lijm pads
- afplak tape
- verfbrander of haarfohn
- PVC lijm (Bengar of Saba 70T)
- Pen of markeerstift om de pads af te tekenen



Positie van de lijmpads op de schuif van de wielen.

De lijmpads zijn op meerdere formaties te verlijmen, al naar gelang uw voorkeur.
Houd hierbij in gedachten van welke kant de meeste kracht op de pads komt te staan.





Positie van de pads op de bellyboat

Wij adviseren om de pads zo dicht mogelijk bij het handvat te plaatsen.

Voor optimale stabiliteit is het advies om de wielen zo ver mogelijk uit elkaar te plaatsen.



Markeren en afplakken

Houd de schuif met pads stevig op zijn plek en teken de randen van de pads af op de plaatsen waar dit kan. Schroef vervolgens 1 pad van de schuif af en teken de gehele randen van de pads af.

Met het tapen is het verstandig om een paar millimeter binnen de getekende lijnen te tapen. Dit om onnodige lijmresten te voorkomen buiten de pads.





Lijmen

Plaats de schuiven met pads op de te plakken plaats en controleer of er nog iets afgeplakt moet worden.

Schuur de pds en de plaklocatie licht op en maak schoon met een cleaner, aceton of een geschikte ontvetter.

Zorg dat alles klaar staat en breng een laag van de lijm aan op de boot.

Niet te dik en niet te dun.

Verwijder na het lijmen van de boot de tape.



Breng de lijm op dezelfde manier aan op de pads. zorg dat er op de randen van de pads ook genoeg lijm zit.

Het is raadzaam om de lijm op de pas en boot even te laten drogen zodat deze niet meer nat en plakkerig is.





Door het verhitten van de lijm op de pads én de boot hecht deze sneller aan elkaar, dus plaats de ads met precisie op de juiste plek.

Misschien wel het belangrijkste onderdeel van het lijmen is de schuif op de boot zetten.



Schroef de schuiven voorzichtig los van de pads en druk deze stevig aan, vooral de randen. Blijf de pads controleren en aandrukken en plak eventueel strak met tape.

Wanneer de pads en de randen hiervan goed vast zitten is het zaak om de lijm 24 uur uit te laten harden.

